



Ordre de prélèvement des tubes

Sanguin

Le préleveur respectera une chronologie dans le remplissage des tubes et il veillera au respect du rapport sang/anticoagulant (principalement pour les tubes citratés).

AVEC UNE AIGUILLE (ponction franche)



AVEC UNE UNITÉ A AILETTES



- Lors du prélèvement, toujours maintenir le bras incliné vers le bas, le tube doit toujours se trouver en dessous du point de ponction.
- Veiller au bon remplissage des tubes.



- Homogénéiser tous les tubes par plusieurs retournements lents :
 - Citrate/CTAD : 3-4 retournements
 - SST II/CAT : 5-6 retournements
 - Autres tubes : 8-10 retournements
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

* Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

- **Toujours commencer par l'hémoculture pour éliminer les risques de contaminations.**
- **NE PAS AGITER** mais **HOMOGENEISER** les tubes **RETOURNEMENTS SUCCESSIFS** dès que les tubes sont prélevés



Pour le prélèvement sur **cathéter** : il faut **1 tube de purge**

Urinaire



Penser à homogénéiser les urines avant transfert dans le tube